


UNANG PAGGAMIT NG GMA AFFORDABOX (INSTALLATION GUIDE)

Gamit ang **remote control ng TV**, pindutin ang TV/AV button. Depende sa brand ng inyong TV, maaaring ito ay INPUT button o kaya ay SOURCE button. Piliin ang AV kapag napindot n'yo na ang INPUT button o SOURCE button.



UNANG PAGGAMIT NG GMA AFFORDABOX (INSTALLATION GUIDE)

Sa unang paggamit ng GMA AFFORDABOX, lalabas ang **Installation Guide** matapos itong i-ON.



Gamit ang **remote control ng GMA AFFORDABOX**:

1. Piliin ang tamang **City/Municipality** ng inyong lugar, gamit ang Arrow Keys ($\leftarrow \rightarrow$) **LEFT/RIGHT**. Siguraduhing tama ito para makatanggap ng Nationwide Emergency Warning Broadcast System (EWBS) o babala tungkol sa sakuna o kalamidad sa inyong lugar.
2. Pindutin ang **OK** button para simulan ang channel search.
3. Hintaying matapos ang channel search.

PAALALA:
Para makasigurong kumpleto ang channel search, huwag pindutin ang inyong remote hangga't hindi pa tapos ang channel search.

Tapos na ang installation at maaari nang manood!

GMA AFFORDABOX

QUICK INSTALLATION GUIDE

MODEL NO. GMA-STB-777777



CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

(02) 8857 - 4627

8AM TO 10PM


www.GMAaffordabox.com
EMAIL: support@GMAaffordabox.com
f t i GMAaffordabox

TAMANG PAGKABIT NG GMA AFFORDABOX SA TV

STEP 1


Siguraduhing hindi nakasaksak sa outlet ang TV at ang GMA AFFORDABOX bago simulan ang pagkabit. Hanapin ang AV INPUT ng inyong TV at ikabit ang RCA Cable nang naaayon sa mga kulay (Red, White, Yellow).

Ikabit naman ang kabilang dulo sa AV OUTPUT ng GMA AFFORDABOX nang naaayon din sa kulay (Red, White, Yellow).



STEP 2

Ikabit ang kasamang antenna sa ANT IN ng GMA AFFORDABOX.



STEP 3

Isaksak sa outlet ng kuryente ang GMA AFFORDABOX at ang inyong TV. Siguraduhing tama ang set-up bago i-ON ang mga ito.

